

Ventilateur

Instructions :

Le flux d'air entre par l'arrière et sort par l'avant du ventilateur.

Ne pas toucher les pales en marche !

Les vis sont uniquement destinées à être fixées sur le châssis. Pour les radiateurs, veuillez utiliser des vis adaptées.

