



Manuel pour la série Elite Vision


Accessoires



Ajustement des plaques Intel LGA 115X/120/1700/1851




Installation Intel LGA115X/1200





Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous


Installation Intel LGA1700 / 1851




Installation Intel LGA20XX



Installation AMD AM4 / AM5



Montage du radiateur / ventilateurs




Faites pivoter le panneau du haut du waterblock.



Manuel waterblock / ventilateurs

Connectez le câble d'alimentation de la pompe waterblock au connecteur CPU OPT ou AIO PUMP sur la carte mère. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur à 4 broches au connecteur sur la carte mère. Connectez le câble ARGB 3 broches du waterblock et du ventilateur aux en-têtes ARGB 5 V 3 broches de la carte mère.

Connectez le waterblock au connecteur USB 2.0 de la carte mère avec un câble USB.



Manuel de l'écran LCD Elite Vision

- Vérifiez la connexion du câble USB à 9 broches entre le waterblock et la carte mère avant l'installation.
- Téléchargez le logiciel sur : <https://www.thermalright.com/support/download/>
Décompressez le fichier d'installation et démarrez l'installation en double-cliquant sur l'installation.
- Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône de raccourci sur le bureau pour exécuter le logiciel.
- Toutes les fonctions sur l'écran LCD sont contrôlées par un logiciel et le logiciel démarra automatiquement au démarrage du système d'exploitation. Veuillez ne pas quitter le programme.
- En cas d'erreur inconnue, redémarrez le waterblock d'affichage. en rebranchant le câble USB sur le waterblock.